



Anteni pano dışında olacak şekilde yüksek bir konumda bulundurunuz.

Cihaz elektrik kesintilerinden etkilenmemesi için aküden beslenmelidir.

İletişim için kullanılan kablolar AC güç kablolarından uzak tutulmalıdır.

Sistem, Asansör arızaya geçtiğinde Panodan Cihaza +12V/+24V enerji gidecek şekilde kurgulanmalıdır.

Ledlerin +12V uçları direkt bağlanır. -12V uçları ise cihaz üzerinden geçirilerek ledlerin kontrolü sağlanır.

+12V/+24V Pano Revizyon Girişi Uzaktan komut verildiğinde cihaz röleyi tetikler. Bu sayede +12V/+24V gerilim panoya iletilir. Bu sayede uzaktan SMS atarak asansör revizyon moduna alınabilir.

ASELSİS
0850 840 10 56

ASELFON M6 BAĞLANTI ŞEMASI

GENEL UYARILAR
Bağlantı şemasında verilenden farklı bir bağlantı cihaza zarar verecektir. Cihazı mümkün olduğunca kumanda panosunda bulunan trafodan uzağa konumlandırınız. Cihaza yapacağınız tüm bağlantılar DC olmalıdır.

- Panoda bulunan mevcut tesisat
- Çalışması için zorunlu bağlantılar
- - - Opsiyonel özellik bağlantıları